
NOTICE D'UTILISATION
Carillon


Installation du bouton poussoir

Démonter entièrement le bouton poussoir.
Coller la partie inférieure du bouton sur la visiège à l'aide du scotch double face.
Fixer ensuite le tout au mur à l'aide des 2 vis et chevilles fournies.
Insérer une pile 12V Alcaline GP23A et appuyer légèrement dessus
afin qu'elle soit bien positionnée.
Refermer le capot blanc du bouton d'appel, positionner l'étiquette
puis refermer avec la coque transparente.



Installation du carillon

Pour ouvrir la trappe batterie, ne pas toucher à la vis,
mais tirer délicatement sur la languette.
Insérer 3 piles LR6 AA 1,5V dans le carillon.
Lancer un appel du bouton poussoir
vers le carillon pour vérifier le fonctionnement.



Si le carillon ne sonne pas, il sera nécessaire
de le reprogrammer en suivant les étapes
ci-après :
Maintenez la touche ♫ durant 30 secondes puis ralâcher.
Vous avez effectué le «reset» du programme.

Appuyez de nouveau sur la touche ♫
environ 5 secondes jusqu'au clignotement
de la LED rouge à l'arrière du carillon puis relâcher.
La LED rouge devient fixe,
appuyez alors IMMEDIATEMENT sur le bouton d'appel
de votre poussoir.
Votre carillon sonne. La reprogrammation est terminée.

Réaliser les réglages suivants au dos du carillon :

- Choix du niveau sonore
  (faible - moyen - fort - très fort)
- ▶ Changement de la mélodie.
- ♫ Écoute de la mélodie enregistrée.

Installez le carillon au mur à l'aide d'une dis et d'une cheville ou sur une base UEL

HandiNorme
L'accessibilité des ERP