

Notice de pose adhésif surface vitrée

- L'adhésif ne doit pas être posé sur des surfaces froides ou humides.
- L'exposition au soleil pendant la pose est déconseillé.
- Température idéale d'application entre 10 et 25°C



1. Nettoyer et dégraisser la surface de pose



2. Tracer un repère sur l'envers de la vitre



3. Diluer le savon dans 750ml d'eau et munissez vous d'un vaporisateur



4. Vaporiser le savon sur la surface de pose pour faciliter le positionnement de l'adhésif



5. Décoller l'adhésif minutieusement pour commencer la pose



6. Appliquer l'adhésif sur la surface grâce au racloir fourni dans le kit d'aide à la pose



7. Chasser les bulles d'air grâce au racloir



8. La pose est terminée. Si quelques bulles subsistent, percez les à l'aide d'une aiguille