

HandiNorme

Notice de pose

Traceur de marquage TraitVite
Précision

338.0108



HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Un produit de nettoyage
- Un chiffon

POSE

Nettoyage de la zone

Pour que le traceur de marquage applique correctement, il est nécessaire de bien nettoyer la zone à l'aide d'un produit de nettoyage/dégraissant adapté à votre sol. Éliminer toutes les saletés, poussières, aspérités. La température minimale conseillée d'utilisation est de 10°C.

Montage du traceur

À l'aide des schémas, clipser les différents éléments sur le traceur de marquage TRAITVITE. Assemblez le guidon sur les roues.

Régler la diffusion sur spray ainsi que la distance de projection à l'aide de la molette en partie inférieure.

Préparation avant utilisation de l'aérosol

Placer l'aérosol tête en bas et le fixer de cette manière sur le traceur TraitVite Précision. Le traceur est désormais prêt à l'utilisation.

Pensez à purger l'aérosol tête en haut après son utilisation.

