

7



8

7. Faire le scellement chimique. Le type de colle à utiliser dépendra de votre sol : une colle mono-composant pour du sol souple, carrelage, bois, pierre, et une colle bi-composant pour des sols en béton, moquette, caoutchouc ou pierres calcaires.

8. Poser les clous dans chaque trou. À l'aide d'une massette, les enfoncer jusqu'à ce que la tête du clou repose entièrement sur toute sa surface.

HandiNorme
L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com

HandiNorme

Notice de pose

Clous podotactiles à sceller

328.0923	328.0924	328.0905	328.0906
328.0268	328.0249	328.0226	328.0227
328.0903	328.0904	328.0915	328.0916
328.0220	328.0221	328.0238	328.0239
328.0911	328.0912	328.0913	328.0914
328.0232	328.0233	328.0244	328.0245

MATERIEL FOURNI

- Clous à sceller *(par lot de 250)*

MATERIEL NÉCESSAIRE

- 1 gabarit de pose *(328.0180)*
- 1 colle *(optionnel)*
- 1 pistolet à colle *(optionnel)*
- 1 mètre
- 1 crayon à papier
- 1 perceuse
- 4 tiges en bois
- 1 massette *(ou équivalent)*

POSE

1. Nettoyer et dégraisser la surface à utiliser.

2. À l'aide d'un mètre et d'un crayon de papier, délimiter la surface. Les plots podotactiles doivent être positionnés sur un palier à au moins 50 cm de la zone de danger, 28 cm s'il s'agit d'un petit palier, d'un accès latéral, d'un palier 1/4 ou 1/2. Cet espace correspond au pas de freinage.

3. Avec ce marquage, vérifier que les clous podotactiles seront totalement parallèles à la bordure du danger (escaliers, quais, etc) lorsqu'ils seront définitivement collés.

4. Présenter physiquement le gabarit au sol en respectant les mesures prises ainsi que la continuité des plots en diagonal. Le fixer avec du ruban adhésif pour qu'il soit maintenu.

5. À l'aide d'une perceuse, percer le sol aux 4 coins du gabarit sur une profondeur de 16 mm. Placer des tiges pour maintenir correctement le gabarit durant le reste du perçage. Percer ensuite le restant des trous du gabarit.

6. Ôter le gabarit. Retirer entièrement la poussière sur la zone percée.



1



2



3



4



5



6