HandiNorme

Notice d'utilisation

Boucle magnétique de comptoir

628.0026

MONTAGE

1. Branchez le microphone de table :

a) Enfichez le microphone col de cygne dans le pied de micro, jusqu'à ce que celui ci soit verrouillé.

b) Branchez le câble XLR femelle/jack 3,5mm à l'arrière du pied de microphone.

c) Branchez le câble XLR male/jack 3,5mm du microphone à l'arrière du bloc.

2. Branchez le combiné d'écoute :

a) Branchez le connecteur transparent RJ du cordon spiralé dans le combiné.

b) Branchez ce combiné d'écoute sur la prise casque à l'arrière du bloc.

3. Branchez l'appareil sur le secteur (220 V).

POUR SON UTILISATION

Avant la première utilisation, vous devez mettre en place la batterie rechargeable. (Voir en page 15 du manuel d'utilisation pour bien insérer la batterie.)

Nous conseillons de toujours laisser l'appareil en charge (sans sa mise en route) afin de garder la batterie chargée. En effet, il arrive souvent que les clients qui gardent cet appareil déchargé, ne puissent pas utiliser cette boucle magnétique portable car la batterie est vide. Lorsque la batterie est correctement chargée, l'appareil possède jusqu'à 6 heures d'autonomie.

Une batterie vide doit être rechargée pendant 3 heures afin d'être à nouveau complètement chargée. Quand la boucle magnétique est chargée, vous pouvez la débrancher pour la déplacer dans un bureau et ainsi échanger des informations en toute confidentialité.



1. a



1. b



1. c



2. a



2. b



3

L'utilisation de la boucle magnétique peut se faire pendant le cycle de charge de la batterie, en revanche ceci aura pour effet d'allonger le temps de charge. Cette boucle magnétique de comptoir utilise soit son microphone incorporé et soit son microphone externe branché sur la prise jack 3,5mm (col de cygne) pour prendre le son et le transmettre via la boucle d'induction intégrée. Les signaux audios émis par induction peuvent être reçus par un appareil auditif qui sera réglé sur la position « T » ou « MT ». La personne malentendante peut aussi prendre le combiné pour entendre le message amplifié.

Veuillez trouver ci-contre le schéma qui symbolise le champ magnétique avec le demi-cercle rouge. La personne malentendante doit être à moins de 0,8m de la source pour bien recevoir le message sonore.



Mise en service de l'appareil : Appuyez sur le bouton marche situé à l'arrière de l'appareil. Une fois l'appareil mis en marche, le voyant de contrôle bleu à l'avant et le voyant Marche/Arrêt à l'arrière sont allumés. La transmission du champ est signalée par le clignotement du voyant orange.

Afin de bien régler le son dans le combiné d'écoute, qui fait office d'amplificateur, vous disposez d'un potentiomètre de réglage du volume qui se situe au-dessus de la fiche jack 3,5mm du combiné. Cette boucle magnétique s'éteint automatiquement lorsqu'aucun son n'est capté pendant un certain laps de temps (2 minutes) par le microphone internet ou externe.

Usage : cet équipement ne doit pas être exposé en plein soleil de manière prolongée et doit être protégé contre les sources de chaleur importante, l'humidité et les fortes vibrations mécaniques.

Important : Placez le sélecteur du mode de prise de son sur la position basse (bouton entre les 2 fiches jack à l'arrière du bloc). Si ce réglage n'est pas respecté, des sifflements (effet Larsen) peuvent apparaître.

Maintenance et entretien : Aucune maintenance n'est requise sur cet équipement. Si l'appareil est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et légèrement humide. N'utilisez jamais d'alcool, de diluant, ni d'autres solvants organiques. Il est recommandé de tester son bon fonctionnement au moins une fois par an.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP

408 Rue Albert Bailly 59290 WASQUEHAL
Tél. 03 66 72 41 50 - Fax. 09 72 33 92 93
contact@handinorme.com
www.handinorme.com