

Carillon d'appel design pour rampe d'accès mobile

Références.

Plaque horizontale	3180266
Plaque verticale	3180267

Descriptif.

Bouton d'appel et carillon pour rampes d'accès destinés à l'usage des personnes en fauteuil roulant qui peuvent alors demander la mise en place de la rampe d'accès.

Ce système fonctionne comme une sonnette : une fois le bouton enfoncé, le carillon émet une sonnerie à l'intérieur de l'établissement et informe le personnel sur la nécessité de la rampe à l'extérieur. Sans fil, il s'installe facilement sans aucun travaux.

RAMPE AMOVIBLE : USAGE OBLIGATOIRE DU CARILLON

Toute rampe d'accès amovible doit être accompagnée d'un système de carillon d'appel. Un bouton d'appel (sonnette) doit être positionné à l'extérieur à proximité de l'entrée, entre 0,90 et 1,30 m de hauteur et à plus de 40 cm d'un coin de mur. Il permet à une personne ayant besoin de votre rampe d'accès de se signaler lorsqu'elle sera devant l'obstacle.

Caractéristiques.

- Système sans fil : contrairement au carillon classique filaire aucun raccord électrique n'est nécessaire
- Portée : 100 mètres en champ libre
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Dimensions carillon : 150 x 98 x 25 mm
- Carillon conçu pour l'intérieur
- Bouton d'appel : étanche, avec gouttière anti-projection et porte-étiquette
- Alimentation carillon : 3 piles LR6 (non fournies)
- Alimentation bouton : 1 pile A23 / 12V (fournie)
- Mélodie : 18 / Niveau sonore : 80 dB.
- Volume réglable : Faible – Moyen – Fort - Silence.
- Matériaux / Coloris : ABS Noir glossy
- Forme simple et épurée
- Nous vous conseillons de bien prendre en compte les divers obstacles (mur épais, cloison...) pouvant influencer sur la portée des signaux.
- S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur
- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

Synchronisation.

L'installation s'effectue simplement :

- Insérez 1 pile 12V type 23A dans le bouton d'appel en respectant les polarités
- Fixez le bouton d'appel à la plaque gravée « Appel rampe d'accès » à l'aide des deux vis fournies
- Installez le tout à l'entrée de votre établissement
- Insérez 3 piles 1.5 V LR6 AA dans le carillon d'appel en respectant les polarités (±) (piles non fournies)
- Installez le carillon à l'intérieur de votre établissement
- Réaliser les réglages suivants au dos du carillon :
 - Bouton 1 : choix du niveau sonore (4 niveaux).
 - Bouton 2 : changement de la mélodie.
 - Bouton 3 : écoute de la mélodie enregistrée.

Pour plus d'informations, consulter la vidéo de pose présente sur la fiche produit du site internet ainsi que notre notice de pose et synchronisation.



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com