

Carillon d'appel pour rampe d'accès mobile KUTSE

Référence.

Plaque Horizontale	318.0258
Plaque Verticale	318.0259

Descriptif.

Avec son design élégant, simple et épuré, le Carillon d'Appel KUTSE s'adapte parfaitement à son environnement. Composé d'un carillon et d'un bouton d'appel pour rampe d'accès, il est destiné à l'usage des personnes en fauteuil roulant qui peuvent alors demander la mise en place de la rampe d'accès. Ce système fonctionne comme une sonnette : une fois le bouton enfoncé, le carillon émet une sonnerie à l'intérieur de l'établissement et informe le personnel sur la nécessité de la rampe à l'extérieur. Sans fil, il possède une portée de 80 m et s'installe facilement sans travaux. Il est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est cependant impératif de conserver une preuve d'achat durant toute la durée de la période de garantie.

Caractéristiques.

- Matériau : ABS
- Coloris du carillon : Blanc et gris
- Coloris de la plaque : Blanc sur fond bleu
- Témoin d'appel : LED bleue
- Bouton contrasté gris
- Bouton protégé des projections d'eau
- Porte-étiquette intégré
- Carillon à piles
- Portée : 80 mètres en champ libre
- 36 mélodies au choix
- Volume réglable : Faible - Moyen - Fort - Silencieux
- Dimensions du carillon : 72 x 109 x 29 mm
- Dimensions du bouton : 77 x 37 x 17 mm
- Dimensions de la plaque : 140 x 100 mm
- Fréquence : 433 MHz
- Alimentation :
 - Carillon : 3 piles LR06 / 1,5V – Non incluses
 - Bouton : 1 pile A23 / 12V - Incluse



L'installation s'effectue simplement :

Insérez 1 pile 12V type 23A dans le bouton d'appel en respectant les polarités.

Fixer le bouton d'appel à la plaque signalétique à l'aide des deux vis fournies.

Installez le tout à l'entrée de votre établissement.

Insérez 3 1.5V LR6 AA dans le carillon d'appel en respectant les polarités (Piles non-fournies).

Installez le carillon à l'intérieur de votre établissement.

Réaliser les réglages suivants au dos du carillon :

- Bouton 1 : Choix du niveau sonore.
- Bouton 2 : Changement de la mélodie.
- Bouton 3 : Écoute de la mélodie enregistrée.

Pour plus d'informations, consultez la vidéo de pose présente sur notre site internet ainsi que notre notice de pose et de synchronisation.

CE QUE DIT LA LOI.

Tout rampe d'accès amovible doit être accompagnée d'un système de carillon d'appel. Un bouton d'appel, ou sonnette, doit être positionné à l'extérieur du bâtiment et à proximité de l'entrée, entre 0,90 et 1,30 m de hauteur. Aussi, il doit être placé à plus de 40 cm de tout angle rentrant ainsi que de tout obstacle. Il permet ainsi à une personne ayant besoin de votre rampe d'accès de se signaler lorsqu'elle sera devant l'obstacle entravant l'accès.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com