

Antidérapant thermocollant ROLLI

Références.

ROLLI noir	5280524
ROLLI jaune	5280525
ROLLI blanc	5280526

Descriptif.

Rouleau de résine thermoplastique rétro-réfléchissante. Le ruban Rolli est une résine thermoplastique préformée souple de couleur. Une fois saupoudré il peut être utilisé comme un antidérapant, il permet de sécuriser et de limiter les risques de chutes.

Sa facilité de mise en œuvre rapide et aisée par simple collage à l'aide d'un chalumeau permet une remise en circulation très rapide. Le produit peut être découpé au cutter ou au ciseau.

Caractéristiques.

- Application : pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être : propre et exempte d'huile, à une température entre + 5°C et +35°C, à une hygrométrie <80%
- Après préparation du support, chauffer la zone d'application en évitant de faire fondre l'enrobé, positionner le ruban Rolli. Chauffer à l'aide d'un chalumeau lentement et de façon régulière de 10 à 30 cm au dessus du produit, pour que la répartition de la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface. Il doit être chauffé jusqu'à ce qu'il se liquéfie légèrement. Saupoudrer les grains de verre immédiatement sur toute la surface du Rolli à raison de 1-2kg/m². Laisser refroidir entre 5 et 15 min, lorsque le produit est à température ambiante, vérifier que le produit soit bien lié au support.
- Rolli se soulève si la chauffe n'a pas été suffisante : chauffer jusqu'à obtention d'une adhésion parfaite. Ou le support était encore humide : décoller le ruban délicatement et recommencer.
- Format : 5 m x 50 mm - épaisseur 5 mm
- Liant : Résine de pétrole et résine naturelle
- L'antidérapant thermocollant Rolli se stocke 12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité. Il doit être stocké à plat.
- S'utilise avec primaire + grains de verre

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com