

# Dalle podotactile thermocollante

## Référence.

Dalle podotactile VULCANO

3280460

## Descriptif.

Cette bande d'éveil à la vigilance d'extérieur a pour but d'avertir les personnes souffrant d'un handicap visuel d'un danger imminent grâce aux reliefs détectables au pied ou à la canne. Grâce à ses plots striés, elle est antidérapante. Facile et rapide à poser, elle permet une remise en circulation rapide. Cette bande d'éveil à la vigilance d'extérieur a pour but d'avertir les personnes souffrant d'un handicap visuel d'un danger imminent grâce aux reliefs détectables au pied ou à la canne. Grâce à ses plots striés, elle est antidérapante. Facile et rapide à poser, elle permet une remise en circulation rapide.

## Caractéristiques.

- Usage : extérieur
- Matière : Résine thermocollée teintée dans la masse
- Format : 40 x 60 cm
- Couleur : Blanc
- Non junissante
- Composition : Semelle et bande podotactile
- Matériel nécessaire pour la pose : chalumeau

### Mode d'emploi:

#### 1) Préparation de la surface

S'assurer que la surface est intacte au point de vue mécanique, exempte d'huile. Elle doit être à une température  $>5^{\circ}\text{C}$  et à une hygrométrie  $<80\%$ . Cette dalle ne doit pas être appliquée par risque de pluie. La température de fonte de la semelle est comprise entre  $180$  et  $200^{\circ}\text{C}$ .

#### 2) Préparation du support

Il faut s'assurer que le support soit propre, sec et exempt de matière non adhérente. Sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage. La dalle peut être appliquée sur support hydrocarboné, sans application préalable de primaire. Sur revêtement béton : Faire un grenailage puis appliquer une couche de Primaire pour résine thermoplastique au rouleau ou à la machine. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage, puis faire un grenailage et appliquer une couche de Primaire pour résine thermoplastique.

#### 3) Application

Planter et délimiter la zone d'application sur votre support. Préchauffer le support à environ  $100^{\circ}\text{C}$  à l'aide d'un chalumeau. Placer les semelles bord à bord. Chauffer au chalumeau les semelles jusqu'à une température de fonte de  $200^{\circ}\text{C}$ . Disposer la BANDE PODOTACTILE sur la semelle dès que celle-ci bulle. Effectuer de légères pressions de manière à éviter les occlusions d'air.

**LA BANDE PODOTACTILE NE SE CHAUFFE PAS AU CHALUMEAU, ELLE SE POSE SUR LA SEMELLE CHAUDE.**

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)