

## Pochoir adhésif pour bandes d'aide à l'orientation - 4 nervures

Référence : 3280787



### DESCRIPTION :

Ce pochoir adhésif vous permettra de créer des **bandes d'aide à l'orientation conformes à 4 nervures**. Après avoir **coulé la résine** et **appliquer les grains de marbre**, les bandes d'aide à l'orientation offre une **durabilité dans le temps excellente**.



### INFORMATION PRODUIT

Ce pochoir adhésif vous permettra de créer des **bandes d'aide à l'orientation conformes à 4 nervures**. Après avoir **coulé la résine** et **appliquer les grains de marbre**, les bandes d'aide à l'orientation offre une **durabilité dans le temps excellente**.

Permet de créer des **BAO continues ou discontinues**.

Vous pouvez créer les bandes à l'aide de notre **résine méthacrylate** puis **ajouter par dessus des grains de marbre (trafic léger à modéré) ou de la bauxite (trafic fort) pour ajouter l'antidérapance préconisé**.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

## Caractéristiques

- **Pochoir adhésif 4 nervures continues ou discontinues** en mousse
- **Hauteur des nervures** : 0,5 cm
- **Largeur d'une nervure** : 3 cm
- **Largeur totale** : 21 cm
- **Longueur** : 10 m
- **Stockage** : 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité et du gel, entre 5°C et 30°C
- Ne pas manipuler en dessous de 5°C

## Application du pochoir

- **Délimiter la zone** à traiter avec un cordex
- Dérouler **environ 30 cm de bande**, accoler au support en s'alignant au marquage du cordex
- Continuer à **dérouler ainsi jusqu'à la longueur désirée**
- **Couper la bande** au cutter proprement
- **Retirer le film protecteur**
- Retirer les parties de **bandes en mousse à remplir par de la résine**
- **Utiliser les chutes** pour fermer de début et la fin du pochoir

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280787 Modèle - Bandes continues

Réf. 3280806 Modèle - Bandes discontinues



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com