

Clou Podotactile À Sceller Lingo En Laiton

Référence : 3280923



DESCRIPTION :

En Laiton. À frapper.

Le **clou podotactile LINGO** est conçu en laiton afin de permettre son **utilisation à proximité de sources d'eau douce** tout en évitant les risques de corrosion.

La pose de ce clou se fait par **scellement chimique** après avoir percé le support et enlevé l'excédent de matière.

Conforme à la norme NF P 98-351. A l'unité ou par lot de 250 pièces.

LE CLOU À SCELLER



INFORMATION PRODUIT

Clou Podotactile à Sceller LINGO

Utilisez nos clous podotactiles afin de **créer des bandes d'éveil à la vigilance** et d'**assurer la sécurité des passants, notamment des personnes malvoyantes.**

Leur dimension leur permet d'être **déTECTABLES FACILEMENT** aussi bien par les personnes en fauteuil qu'utilisant une canne blanche. Vous pouvez ainsi **prévenir efficacement de la présence d'un obstacle**, qu'il s'agisse d'un escalier, d'un passage piéton ou encore de la bordure du quai dans une gare.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Nos clous laiton se montrent **très résistant face à la corrosion et sont faciles à entretenir**. Très élégants et modernes, ces clous peuvent être **utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur**. Leur aspect rainuré permet d'assurer un effet antidérapant. De plus, ils se montrent très solides et **supportent le passage intensif**.

Pour la pose des **clous podotactiles LINGO**, nous vous **conseillons vivement l'utilisation d'un gabarit de pose** pour le perçage du support. Il est également **essentiel que vous choisissiez le scellement chimique le plus approprié** à la nature de votre sol. Cette fixation par scellement vous permettra d'assurer la **longévité de votre bande d'éveil à la vigilance**.

Deux longueurs de tiges sont disponibles : courte et standard. **La tige courte est idéale pour une installation dans les supports de type parquet, carrelage ou plancher chauffant**.

Ils vous sont proposés sous **deux conditionnements** : à l'unité ou par **lot de 250 pièces**. Pour créer un mètre linéaire de BEV, vous nécessitez environ 150 clous.

Caractéristiques

- **Matière** : laiton
- **Coloris** : jaune
- **Hauteur** : 5 mm
- **Nombre de stries** : 9
- **Tige** : $\varnothing 7,85$ mm
- **\varnothing moletage** : 8,3 mm
- **Longueur tige** :
 - **Standard** : 16 mm
 - **Courte** : 13 mm
- **Usage** :
 - Intérieur
 - Extérieur
- **Conformité** : Norme NF P 98-351
- **Conditionnement** :
 - 1 unité
 - 250 unités

Conseils de pose

- Positionnez votre gabarit sur le sol

Pas de freinage : Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1^{ère} marche (possibilité de réduire à la largeur du giron de la marche max 28), du quai ou de la chaussée.

- Percez 3 trous dans les angles du gabarit ? 10 et placez les pions de positionnement dans ces trous afin de stabiliser le gabarit

- Percez* tous les trous au diamètre pré-défini, profondeur 20mm (tige standard), 15mm (tige courte), 45mm (tige longue spéciale enrobé)

- Retirez les pions de positionnement

- Enfoncez chaque clou au maillet anti-rebond (matériau souple)

(la tête du clou doit bien être plaquée sur le sol)

ATTENTION :

* Valider le diamètre de perçage au préalable (selon la nature du support)

(ex: si le support est tendre, commencez à percer au diamètre 8 mm, puis monter progressivement jusqu'à avoir la bonne interférence. Maximum diamètre 10mm)



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

* Utiliser impérativement le foret adapté au support

* bien utiliser un MAILLET non métallique pour la pose, à savoir un maillet en résine ou en plastique pour éviter que le maillet ne détériore les clous en les frappant.

INFORMATION

- **Laissez un espace de 50 cm** (+ ou - 2 cm) entre l'obstacle à signaler, comme une première marche d'escalier, l'emplacement d'une traversée piétonne ou le vide du quai, et la bande podotactile. Cet espace est un "pas de freinage" permettant à l'utilisateur de s'arrêter s'il le souhaite.
- La bande **doit être parallèle à la bordure des trottoirs**, pour les passages piéton et les quais, **ou à la descente des escaliers**.
- La **largeur standard réglementaire de la bande podotactile est de 58,75 cm**, exception faite des quais de transports en commun et des îlots-refuges où la largeur est réduite à 40 cm.
- La **largeur d'une bande podotactile en haut d'une volée d'escaliers peut exceptionnellement être de 40 cm** et est tolérée dans les Installations Ouvertes au Public ou dans les Établissements Recevant du Public.
- **Contrastez la bande de plots par rapport à son support** ou au sol.

Découvrez comment posez vos clous podotactiles avec notre vidéo



Ce que dit la loi *Annexe 7 de l'Arrêté du 8 Décembre 2014 et de l'Arrêté du 20 Avril 2017*

"Une bande d'éveil à la vigilance a pour objectif d'éveiller la vigilance des personnes présentant une déficience visuelle par détection tactile et visuelle.

Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public.

Une bande d'éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :

- *Elle est constitué de plots régulièrement espacés ;*
- *Sa largeur est suffisante pour être détectée à la canne blanche et pour ne pas être enjambée par le piéton ;*
- *Elle est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat ;*
- *Elle est non-glissante ;*
- *Elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer ;*
- *Elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage."*

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280268 Taille - Courte, Conditionnement - 250 unités

Réf. 3280923 Taille - Courte, Conditionnement - 1 unité

Réf. 3280924 Taille - Standard, Conditionnement - 1 unité



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Réf. 3280249 Taille - Standard, Conditionnement - 250 unités



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com