Bande d'aide à l'orientation

Référence.

| Gris - 220x1000 mm ép 8 mm | 3280219 |
|----------------------------|---------|
| Noir - 220x1000 mm ép 8 mm | 3280218 |

Descriptif.

En caoutchouc, d'épaisseur 8 mm et de dimensions 220 x 1000 mm. Ces bandes servent à guider les personnes souffrant d'un déficit visuel.

Disponibles en différentes couleurs et en différentes épaisseurs ces bandes sont en caoutchouc et sont antidérapantes.

Caractéristiques.

· Matière: 100% caoutchouc

Longueur: 220 mmLargeur: 1000 mmÉpaisseur: 8 mm

· Contraste de texture et de coloris

Coloris : noir ou gris

· Antidérapant

· Classement feu : Cfl-S1

Comment poser des dalles podotactiles ?

- Nettoyez la face inférieure des dalles avec de l'acétone.
- Poncez légèrement la surface afin d'améliorer l'accroche de la colle.
- Préparez le mélange de colle bi-composant 3280203.
- Encollez la dalle avec la colle à l'aide d'une spatule crantée A2.
- Apposez la dalle sur le support de façon à ne pas avoir de bulle.
- Patientez 24h pour obtenir la résistance maximale.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP









