

BOUCLE MAGNÉTIQUE

Référence

6280026

Descriptif :

Boucle à induction magnétique (BIM) pour une utilisation mobile ou fixe permettant de faciliter l'accessibilité dans les lieux publics aux malentendants équipés ou non de prothèses.

Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.

Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Répond à la norme EN60118-4.

Caractéristiques :

Contient :

- 1 microphone externe sur pied,
- 1 écouteur additionnel compatible prothèse auditive et son support,
- 1 adaptateur secteur,
- 1 batterie rechargeable Li-poly,
- 1 couvercle amovible pour fixation sur le bureau
- 1 notice d'utilisation,
- 1 pictogramme "oreille barrée" pour la signalétique.

Technique :

- Durée de la batterie : 5 à 8 heures en utilisation, 1,5 à 2 jours en veille, 4 mois éteint.
- Adaptateur secteur (UK, VDE ou US)
- Poids : 750 g
- L x H x P = 25 x 22 x 7 cm

L'arrêté du 17 mai 2006 oblige les établissements recevant du public - ERP - à s'équiper de moyens de communication pour les malentendants.



Caractéristiques techniques :

- Indicateur du niveau du champ magnétique.
- Volume de réception réglable pour l'écouteur additionnel.
- Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.).
- Indicateur batterie faible ou mode charge.
- Interrupteur On/Off.
- Indicateur de niveau de sortie de la boucle.
- Réglage du niveau d'entrée.
- Réglage du courant de boucle.
- Réglage de la tonalité.
- Possibilité de connecter une boucle externe pour couvrir une plus grande superficie.
- Livré dans une boîte de transport.

HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com