

Boucle magnétique Eloop+

Référence : 6280049



DESCRIPTION :

La boucle magnétique Eloop+ a une technologie qui lui confère une portée du champ magnétique pouvant aller jusqu'à 1,10m. Design et compacte, elle sera parfaitement adaptée pour s'intégrer dans des environnements modernes.



INFORMATION PRODUIT

La **boucle magnétique** Eloop+ a une technologie qui lui confère une portée du champ magnétique pouvant aller jusqu'à 1,10m. Design et compacte, elle sera parfaitement adaptée pour s'intégrer dans des environnements modernes.

Cet **amplificateur portable de boucle à induction** s'installe facilement en Plug and Play.

Cette boucle magnétique est parfaitement adaptée pour les bureaux, les espaces d'accueil, les bureau de poste les centres d'information, ...



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Le pack boucle magnétique eLoop+ contient :

- - la borne eLoop,
- - un combiné
- - un microphone externe OP-M80 avec support de fixation, microphone col de cygne
- - des autocollants de signalétique

Le eLoop est la dernière génération d'amplificateurs de boucle de comptoir. Grâce à sa conception compacte et puissante, elle est parfaitement adaptée pour s'intégrer dans les environnements modernes. Le système permet de garantir une communication claire et précise pour les personnes équipées d'une aide auditive.

L'unité eLoop intègre dans son boîtier design une capsule micro sur la face arrière, un amplificateur, une batterie lithium ion 18650 de 3,7V rechargeable et une boucle.

Une version eLoop+ équipée d'un combiné et d'un microphone col de cygne compact permet d'assurer une meilleure prise de son et de fournir une solution d'écoute aux personnes qui ne sont pas équipées d'aides auditive.

Les 2 potentiomètres à l'arrière du boîtier permettent de régler le niveau d'émission du champ magnétique et le niveau du combiné.

Les LED de mise sous tension et du niveau de courant (émission) sont visibles à la fois à l'avant et à l'arrière du boîtier pour que l'utilisateur soit informé que l'appareil est en fonctionnement et qu'il peut placer son aide auditive sur la position T.

Le eLoop est fourni avec un support de fixation qui permet de créer une base pour le produit afin de pouvoir le déplacer et le remettre sur son emplacement après l'avoir utilisé.

Le système permet de répondre à la norme EN60118-4 et aux exigences de la loi d'égalité des chances.

ENTRÉE AUDIO

- Microphone intégré: Micro capsule
- Prise microphone: 1x Micro Jack 3,5mm
- Alimentation fantôme: 5V, 1mA

SORTIE AUDIO

- Prise combiné: 1x Micro Jack 3,5mm

ALIMENTATION

- Voltage / Courant: 5 Vdc / 1,5A
- Connecteur: Micro USB
- Type de batterie: Lithium Ion 3,7V 4000mAh
- Autonomie: 10 heures
- Temps de charge: 4 heures

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Courant de sortie: 3,5A rms



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

- Protections: Résistance thermique Surcharge
- Portée du champ magnétique: 1,10m
- Température d'utilisation De 0°C à 40°C

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Dimensions: 250x185x80mm
- Poids net: 366g
- Emballage: Carton
- Dimensions de l'expédition: 400x250x100
- Poids de l'expédition: 1Kg



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com