

Kit Hôtel Malentendant

Référence : 6280053



DESCRIPTION :

Le kit Hôtel Malentendant permet aux hôtels et autres types d'hébergements de proposer des nuitées adaptées en terme de sécurité pour les personnes malentendantes.

Il est composé de 5 produits dédiés cf ci dessous : Casque TV, Téléphone, Reveil, Boucle magnétique et dispositif lumineux



INFORMATION PRODUIT

Le kit Hôtel Malentendant permet aux **hôtels** et autres types d'**hébergements** de proposer des nuitées adaptées en terme de sécurité aux personnes malentendantes.

Le kit Hôtel Malentendant est composé de :

- 1- Casque TV numérique,
- 2- Téléphone grosse touche amplifié,



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

3- Réveil grand affichage avec coussin vibrant,

4- Boucle magnétique normée et connectable à une boucle externe pour une salle de 40m²

5- Dispositif lumineux et vibrant .

Facile à installer, ce kit est indispensable pour accueillir des personnes sourdes ou malentendantes dans tous les hôtels ou résidences.

Tous les produits sont garantis 2 ans.

1- Le casque TV est un casque haute fréquence CL7350 qui se branche facilement sur tous les téléviseurs.

2- Le téléphone est un téléphone DALLAS 10 à grosses touches amplifié très simplifié de branchement

3- Le réveil WAKE n SHAKE CURVE dispose d'un grand affichage ainsi qu'un coussin vibrant bien pratique pour les malentendants.

4- la boucle magnétique portable est à utiliser pour l'accueil.

5- le dispositif lumineux et vibrant AMPLICALL 100+101 est un kit qui permet d'être alerté par sonnerie et ou par vibration et ou par signal lumineux d'un room service ou de l'arrivée d'une personne.

Caractéristiques de la boucle d'induction mobile :

La boucle d'induction mobile et portative s'adresse à l'ensemble des personnes malentendantes appareillées ou non.

- Pour les personnes appareillées, elle génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.
- Pour les personnes non appareillées, elle permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Cette boucle magnétique mobile répond à la norme EN60118-4.

Caractéristiques

- Utilisation mobile ou fixe
- Indicateur du niveau du champ Magnétique
- Microphone interne
- Volume de réception réglable pour l'écouteur additionnel
- Entrée jack 3.5mm pour connecter un équipement audio (TV, MP3, ordinateur, etc.)
- Indicateur batterie faible ou mode charge
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de sortie de la boucle
- Réglage du niveau d'entrée
- Réglage du courant de boucle
- Réglage de la tonalité
- Equipée d'un connecteur permettant d'accorder une boucle externe pour couvrir une plus grande superficie
- Livré dans une boîte de transport



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Les accessoires inclus

- Microphone externe sur pied (prise jack 3.5mm et 1,8m de cordon)
- Ecouteur additionnel compatible prothèse auditive et son support.
- Batterie rechargeable Li-poly (11,1V / 1800mA)
- Adaptateur secteur 230VAC-15VDC
- Couvercle amovible pour fixation sur le bureau
- Pictogrammes officiels « oreille barrée » pour la signalétique

Coté technique

- Durée de la batterie :
 - o 5 à 8 heures en utilisation
 - o 1,5 à 2 jours si le LoopHEART est en veille
 - o 4 mois si le LoopHEART est éteint
- Adaptateur secteur (UK, VDE ou US)
- Poids : 750 g
- L x H x P = 25 x 22 x 7

Caractéristiques du téléphone grosses touches :

- APPELER/REPENDRE
- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10dB
- Réglage du volume démission jusqu'à 4dB
- 3 mémoires directes
- 10 mémoires indirectes
- Touche R pour double appel
- Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- Indicateur de niveau démission par LED
- Fonction Flash 100ms/300ms
- Fonction Secret
- Clavier
- **Larges touches**
- Touches concaves
- **Grands caractères 10mm**
- **Contraste élevé blanc sur fond noir**

caractéristiques du casque TV son amplifié :

- CARACTERISTIQUE
 - Réception Stéréo
 - Ensemble des réglages facilement accessibles sur le casque :
 - . Réglage volume (jusqu'à 125dB spl)
 - . Réglage de la balance gauche/droite
 - . Réglage de la tonalité pour l'adapter à vos besoins
 - Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base)
 - Micro Intégré pour amplification de l'ambiance sonore



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Confortable et léger

TECHNIQUE

2,4 GHz digitale

Gamme de fréquence : 100 - 16 000Hz

Système de rechargement rapide

Temps de rechargement complet : 4 heures. Le casque se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.

Portée 100m en champs libre et 25m en intérieur

Entrée analogique audio (jack 3.5mm)

10 heures d'autonomie en utilisation

Poids du casque : 55g

CONTENU DE LA BOÎTE

. Casque

. Base de rechargement

1. Adaptateur Secteur

2. Câble Audio 1.5m jack M Stéréo 3.5mm

3. Cordon adaptateur RCA->jack F 3.5mm de 20cm

+ 1 paire d'embouts d'oreillettes supplémentaire

Caractéristiques de l'AMPLICALL 100 couplé à l'amplicall 101 :

• CARACTERISTIQUES BOÎTIER AMPLICALL 100

Sonnerie électronique puissante : 90dB

Volume réglable

32 mélodies différentes

Flash lumineux de sonnerie

3 configurations d'alarme :

o Flash + sonnerie

o Flash + vibreur

o Sonnerie + vibreur

Possibilité d'appairer jusqu'à 6 émetteurs avec 6 zones lumineuses leur correspondant

Distance entre la sonnette AMPLICALL 101 et le boîtier de l'AMPLICALL100 : jusqu'à 35m en intérieur et 200m en champ libre. Note : la distance atteinte dans un bâtiment/maison peut varier en fonction des conditions environnementales

Indicateur lumineux du niveau de batterie du boîtier de réception et des différents émetteurs

Contrôle de relais (1 relais) et de sa durée d'ouverture

Sonnette de porte AMPLICALL 101 incluse

TECHNIQUE AMPLICALL 100

Installation murale ou sur bureau

Fréquence : 868MHz

Fonctionne avec un adaptateur secteur

Fonctionne par piles en cas de coupure secteur, y compris le coussin vibrant disponible en option (3 x AR14, non incluses)

Dimensions : 14,6 x 17, 6 x 5,5cm

CARACTERISTIQUES SONNETTE AMPLICALL 101

Sonnette de porte pour AMPLICALL 100 et 150



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Anneau lumineux autour du bouton
Support fixation murale

TECHNIQUE AMPLICALL 101
Fonctionne par pile CR2032 3V incluse
Transmission information pile faible vers récepteur
Fréquence : 868MHz
Dimensions : 3,1 x 7,3 x 2,1 cm



Ce que dit la loi

Arrêté du 8 décembre 2014 et Arrêté du 20 avril 2017

La boucle magnétique est obligatoire aux guichets d'accueil des établissements recevant du public (ERP) :

- remplissant une mission de service public
- de 1ère et de 2ème catégories
- de 3ème et 4ème catégories neufs ou faisant l'objet d'aménagements.

Ce dispositif n'est pas obligatoire pour les ERP existants de 3ème ou 4ème catégories.

Il doit faire l'objet d'une signalisation à l'aide d'un pictogramme dédié.

Notre article vous donne toutes les informations sur vos [obligations concernant les boucles magnétiques dans votre ERP](#).



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com