

## Béquille Soutien Pour Barre Relevable Docca

Référence : 6880085



### DESCRIPTION :

#### Béquille soutien pour barre relevable

La béquille de soutien convient à notre barre d'appui relevable DOCCA.

L'usage de la **béquille est recommandé** lorsque la paroi de fixation n'est pas solide. Il permet de consolider l'utilisation de votre barre relevable.



### INFORMATION PRODUIT

#### Béquille soutien pour barre relevable

La béquille de soutien est un complément de notre barre d'appui relevable DOCCA. Elle existe en 2 couleurs pour l'assortir à la barre d'appui.

L'**usage de la béquille est recommandé** lorsque la paroi de fixation n'est pas solide. Il permet de consolider l'utilisation de votre barre relevable.



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

La barre relevable doit être installée de façon à ce que la partie supérieure de la barre (en position horizontale) soit à 80 cm du sol.

## Caractéristiques :

- **Garantie** : 10 ans
- **Hauteur** : 620-670 mm
- **Matière** : aluminium finition epoxy
- diamètre : 38 \* 25mm
- **Coloris** : blanc
- poids brute : 0,855kg
- Fabrication française
- Nettoyage au savon doux
- Complément de notre [barre relevable DOCCA](#)
- Positionnement et blocage automatique

## Ce que dit la loi

Il vous faudra prévoir un **dispositif d'assise légèrement incliné vers l'arrière** afin de limiter les risques de chute et de glissade. Cette assise devra **mesurer entre 45 et 50 cm de large et entre 45 et 50 cm de profondeur** et être munie d'un accoudoir et d'un dossier.

Une **barre d'appui en "T"** devra être installée à **75 cm au dessus du sol** et comporter une partie horizontale de 50 cm minimum et une partie verticale de 75 cm minimum.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

## Conseil de pose :

Usage de la béquille recommandé lorsque la paroi de fixation n'est pas solide. ATTENTION : la barre relevable doit être installée de façon à ce que la partie supérieure de la barre (en position horizontale) soit à 80 cm du sol.

## conseil d'entretien :

Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com